

IMPORTANT : Instructions d'utilisation



-- Avant l'utilisation de cette machine, il est important de lire complètement et attentivement le manuel d'utilisateur.

-- Ne faites jamais fonctionner la machine LASER sans une constante surveillance du processus de découpe et de gravure.

-- Ne jamais regarder directement le faisceau pendant la gravure, même à travers la fenêtre de protection. Regarder le faisceau pendant une longue période peut endommager la vision de l'utilisateur.



-- Toujours avoir un extincteur à proximité de la machine.

-- Toujours utiliser un extracteur d'air pendant l'utilisation de la machine.

-- Ne pas modifier ou débrancher les systèmes de sécurité.



-- Ne jamais retirer la fenêtre de protection ou débrancher les systèmes de sécurité installés dessus.

-- Seuls les techniciens qualifiés agréés Gravograph sont autorisés à intervenir dans la machine.



-- Nettoyez les parties sensibles de la machine (lentilles) qu'avec les produits recommandés par Gravograph.

-- La température ambiante doit rester entre 10 et 35 degrés Celsius.

-- Ne pas déplacer, pousser, appuyer ou secouer la machine LASER en cours de gravure. Cela peut déporter la pièce à graver et produire de mauvais résultats à la gravure.

-- La machine est conçue uniquement pour la gravure et la découpe des matériaux répertoriés dans le manuel d'utilisateur et ne doit en aucun cas être exploitée pour d'autres applications.



-- **NE PAS DECOUPER OU GRAVER DE MATERIAUX A BASE DE PVC.** Les émanations sont extrêmement toxiques si vous les inhalez. Elles sont tellement corrosives qu'elles peuvent détruire chimiquement les pièces métalliques de la machine LASER.



GRAVOGRAPH

www.gravograph.com

Pour plus d'informations, contactez nous :